安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

製品本体に表示されているマークには次のような意味があります。



感電の危険あり



このマークは、感電の危険があることを警告しています。

注意:火災や感電防止のため、本体を雨や湿気の多いところに、さらさないでください



このマークは、注意喚起シンボルです。取扱説明書等に、一般的 な注意、警告の説明が記載されていることを表しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容が記載されています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定さ れる内容が記載されています。

絵表示の例



△記号は注意 (用心してほしい) を促す内容があることを告げるものです。 左図の場合は「指を挟まないよう注意」が描かれています。



○記号は禁止(行ってはいけない)の行為であることを告げるものです。 左図の場合は「分解禁止」が描かれています。



●記号は強制(必ず行ってほしい)したり、指示する内容があることを告げるものです。 左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜く」が描かれています。

▲ 警告

電源は必ずAC100Vを使う

水に濡れた手で、雷源プラグ を抜き差ししない

濡れた手で触らない

※感電の原因になります。

ヘッドホンは、大音量で長時 間使用しない



※聴力低下の原因になる恐れがあります。

※付属のACアダプター、或いは当社推奨のものを使用してください。 ※ACコードの場合、電源電圧の異なるものを使用しないでください。 ※発火の恐れがあります。

本機を分解、修理、改造しない



※故障、感電、ショートの原因になります

雷源プラグを抜くときには、 必ずプラグ部分を持って抜く プラグ部分を持つ



※コードを引っ張るとコードが破損し、火災、感電、ショートの原因に なります。

長時間ご使用しないときは必 ず電源プラグを抜く



※落雷時に火災の原因になります。 ※アダプター本体の温度が上がり、火災の原因になります。

▲ 注意

本機を次のような所では使用しない

- ●窓際など直射日光の当たる場所
- ●暖房器具のそばなど極端に温度の高い場所
- ●戸外など極端に温度の低い場所
- ●極端に湿度の高い場所

●振動の多い場所

●砂やホコリの多い場所



※故障の原因になります。

電池は「十|「一|を間違えないよう



※思わぬ故障、液漏れの原因になります。 乾電池使用の場合

電池は新旧混ぜない

セットする



※思わぬ故障、液漏れの原因になります。

乾雷池使用の場合

雷池は長時間使用しないときは外す



※思わぬ故障、液漏れの原因になります。

乾雷池使用の場合

本機を落とさない



※故障やけがの原因になります。

コード類を接続するときは、各機器 の電源を切って行う



※本機や接続機器の故障の原因になります。

本機の内部に異物を入れないように する

異物を入れない/

※水、針、ヘアピン等が入ると、故障や ショートの原因になります。

テレビやラジオ等の電気機器の側に

置かない

※本機が雑音を発する恐れがあります。 ※本機が雑音を発したら、他の電気機器から十分 に離すか、他のコンセントをご利用ください。

電源コード、接続コード類はからま ないように接続する

からまないようにする

※コードが破損し、火災、感電、ショートの 原因になります。

ベンジンやシンナーで本機を拭かない



※色落ちや、変形の原因になります。

※清掃するときは、柔らかい布をぬるま湯に つけて、よく絞ってから拭いてください。

本機の上に乗ったり、圧力を加えない

※変形したり、倒れる恐れあり、故障や、け がの原因になります。

保証書について

- ●本製品をお買い求めの際、販売店で必ず保証書の手続きを行ってください。保証書には販売店の印 やお買い上げ日の記入が無い場合は、保証期間中でも修理が有償になることがあります。
- ●保証書は、本取扱説明書と共に大切に保管ください。

修理について

●万一異常がありましたら直ちに電源スイッチを切り、本機の電源プラグを抜いて、購入店または弊 社へご連絡ください。

VOCU Handmade Harmonic Enhancer

ハーモニックエンハンサーとは、倍音を作り出し原音に加えるエフェクトです。高音域の輪郭が明確になったり、ローエンドを自然に厚くすることができます。エキサイターとも呼ばれます。

本機は、低音用と高音用の2つのジェネレーターを搭載し、高音の補正も低音の補正もこれ一台で行える設計になっています。また、倍音を作り出す周波数帯を限定させることができるため、好みの倍音成分だけを付加することが可能になっています。

Low Freq

低倍音用ハーモニックエンハンサーの周波数調整ノブです。 右(Wide、10 kHz より低音)に回すほど広い範囲の低倍音を生み出し、左(Nallow、200 Hz 以下)に回すほど狭い範囲の低倍音を生み出します。

Low Gain

低倍音用ハーモニックエンハンサーのゲインノブです。右 に回すほど低倍音のレベルが上がります。

Output

本機の出力端子です。アンプや他のエフェクターへ接続します。

True Bypass

ハーモニックエンハンサーをオン・オフします。LED が点 灯しているとき、ハーモニックエンハンサーが効いています。 本機はバイパス時、インプットシグナルをスルー出力するトゥ ルーバイパス機構を採用しています。

Battery

裏パネルを外すと 006P バッテリーが交換できます。

使い方のポイント

高音用のハーモニックエンハンサーは、ハイパスフィルターを通過してから倍音を発生させています。すなわち High Freq ノブを右に回していって不要な低音成分を取り除いてから倍音発生回路へ信号を送ることで本当に必要な高倍音だけを作り出すことができます。好みのポイントを見つけるには、High Gain を適度に上げて、いったん High Freq ノブを左に(W 側)回してから、好みのサウンドになるよう徐々に右へ(N 側)回すと良いでしょう。低音用のハーモニックエンハンサーは、ローパスフィルターを通過してから倍音を発生させています。すなわち Low Freq ノブを左に回していって不要な高音成分を取り除いてから倍音発生回路へ信号を送ることで本当に必要な低倍音だけを作り出すことができます。好みのポイントを見つけるには、Low Gain を適度に上げて、いったん Low Freq ノブを右に(W 側)回してから、好みのサウンドになるよう徐々に左へ(N 側)回すと良いでしょう。本機はエフェクトチェインの再終端に接続することをお薦めします。

Low Freq

Low Gain

High Freo

High Gair

True Bypass

Specifications

入力インピーダンス:470k オーム出力インピーダンス:1k オーム以上

周波数コントロール: High 200Hz ~ 10kHz, Low 200Hz ~ 10kHz

ゲインコントロール: 8dB 消費電流: 12mA

持続時間: 50 時間 (アルカリ電池使用、終止電圧 5.4V) 40 時間 (マンガン電池使用、終止電圧 5.4V)

High Freq

高倍音用ハーモニックエンハンサーの周波数調整ノブです。 左(Wide、200 Hz より高域)に回すほど広い範囲の高倍音 を生み出し、右(Nallow、10 kHz 以上)に回すほど狭い範 囲の高倍音を生み出します。

High Gain

高倍音用ハーモニックエンハンサーのゲインノブです。右 に回すほど高倍音のレベルが上がります。

Input

本機の入力端子です。楽器をモノラルフォーンケーブルで接続します。このジャックにプラグが接続されると本機の電源がオンになります。LEDが消灯していても電力は消耗していますので、ご利用にならないときはプラグを外してください。

DC IN

市販のパワーサプライを接続し、本機に電源を供給するための DC 端子です。本機には 006P バッテリーが入っており、電池駆動もできます。この端子に DC プラグが接続されるとバッテリーは消耗しなくなります。

推奨パワーサプライ:

・VOCU AA Power Plant [DC5V ~ 12V, 800mA 以上] ¥16.800(税込み)

・DigiTech PS-200R [DC9.6V, 300 mA] ¥2,625(税込み)



有限会社ヴォーキュ www.vocu.jp

171-0031 東京都豊島区目白 4-36-6-302 03-3950-5936 / support@vocu.jp